

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.blueweld.nt-rt.ru || эл. почта bdw@nt-rt.ru

ИНВЕРТОРЫ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ (TIG) СЕРИИ PRESTIGE TIG.






ИНВЕРТОРЫ ДЛЯ СВАРКИ МЕТОДОМ TIG И MMA ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, С ДВУМЯ ТИПАМИ ЗАЖИГАНИЯ – TIG LIFT И ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ БЕСКОНТАКТНЫМ ЗАЖИГАНИЕМ (HF)

Возможно использование для работ с широким диапазоном материалов: сталь, нержавеющая сталь, титан, медь, никель и их сплавы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ **Переносные инверторные источники для сварки постоянным током методом TIG**
- ▶ Два типа поджига HF и TIG LIFT
- ▶ Регулировка спада сварочного тока
- ▶ Выбор между 2-х или 4-х тактным режимами работы
- ▶ Возможность подключения устройства дистанционного управления



КОМПЛЕКТ

ГОРЕЛКИ TIG	
4m ☑ 185 742423 ☑ 230 742427 + адаптер ☑ 712707	☑ 722119
	☑ 802067

ОПЦИЯ

НАБОР MMA	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
16 mm² 3+2m DX25 ☑ 801096	1 pot. ☑ 802219
АДАПТЕР ГАЗОВОГО РЕДУКТОРА	
☑ 432700	Педаль ☑ 802017
	2 pot. ☑ 802336

PRESTIGE TIG 185 ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КЕЙСЕ

Модель	Напряжение сети, В	Мощность при нагрузке 60% / max, кВт	Сварочный ток, А			Напряжение Х.Х., В	Диаметр электрода, мм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Артикул
			Min-max	ПВ% / max (DC)	ПВ 60%					
Prestige TIG 185 DC HF/Lift	1 x 220	2,5 / 4,0	5 - 160	25 / 160	100	91	1,6 - 3,2	375 x 505 x 190	6,8	815741
Prestige TIG 230 DC HF/Lift	1 x 220	3,6 / 5,5	5 - 220	30 / 220	125	87	1,6 - 4,0	385 x 150 x 360	8,5	852107

PRESTIGE TIG



ПЕРЕНОСНЫЕ ИНВЕРТОРЫ С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ СВАРКИ МЕТОДОМ TIG И MMA ПОСТОЯННЫМ И ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ (AC/DC), С ДВУМЯ ТИПАМИ ЗАЖИГАНИЯ - TIG LIFT И ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ БЕСКОНТАКТНЫМ ЗАЖИГАНИЕМ (HF)

Возможно использование для работ с широким диапазоном материалов: сталь, нержавеющая сталь, титан, никель и их сплавы.




ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ Компактный инвертор с возможностью сварки алюминия методом TIG
- ▶ Регулировка подачи газа после сварки, спада сварочного тока, баланса переменного тока
- ▶ Термозащита
- ▶ Функция Arc force, Antistick, Hot start
- ▶ Возможность подключения дистанционного управления
- ▶ Самодиагностика при включении

PROFESSIONAL

ИНВЕРТОРЫ TIG



КОМПЛЕКТ	
ГОРЕЛКИ TIG 4m 182 742423 222 742427	 722119
 182 3m DX 25 222 3m DX 50	 802067

ОПЦИЯ		
НАБОР MMA 16 mm ² 3+2m DX25 182 801096 25 mm ² 4+3m DX50 222 801081	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 1 pot. 802219 Педаль 802017 2 pot. 802336	АДАПТЕР ГАЗОВОГО РЕДУКТОРА 432700

Модель	Напряжение сети, В	Мощность при нагрузке 60% / max, кВт	Сварочный ток, А			Напряжение Х.Х., В	Диаметр электрода, мм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Артикул
			Min-max	ПВ% / max (DC)	ПВ 60%					
Prestige TIG 182 AC / DC	1 x 220	2,5 / 4,3	5 - 160	20 / 160	85	94	1,6 - 3,2	430 x 170 x 340	9,4	852105
Prestige TIG 222 AC / DC	1 x 220	3,0 / 5,5	5 - 200	24 / 200	100	100	1,6 - 4,0	430 x 170 x 340	12,5	852106

☐ - Модель ☐ - Артикул

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.blueweld.nt-rt.ru || эл. почта bdw@nt-rt.ru
