

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.blueweld.nt-rt.ru || эл. почта bdw@nt-rt.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДБОРУ ПУСКО-ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ.



ПОДБОР ПУСКО-ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА



ЗАРЯДКА 15 ЧАСОВ	ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ЗАПУСК	ЗАПУСК + 5 МИНУТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ
---------------------	----------------------------	--------	--

	20 Ач	60 Ач	80 Ач	100 Ач	150 Ач	200 Ач	WET	GEL	AGM	ТЕХНОЛОГИЯ		
											TRONIC	PULSE TRONIC
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	POLARTRONIC 6/12						•	•	•	✓		
	POLAR 6 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15						•					
	T-CHARGE 12						•	•	•			✓
	FORMA 13 - 14 BOOST - 15						•					
	POLARBOOST 100 - 140						•					
	POLARTRONIC 12 - 24						•	•	•	✓		
	T-CHARGE 18 - 20 BOOST						•	•	•			✓
	FORMA 18 - 20 BOOST						•					
	T-CHARGE 26 BOOST						•	•	•			✓
	POLARTRONIC 25 BOOST						•	•	•	✓		
	FORMA 30 - 50 BOOST						•					
	TEST 48/2 PROF						•					
ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	IMPERIAL 150 START						•					
	IMPERIAL 220 START						•					
	IMPERIAL TRONY 230						•	•	•	✓		
	DIGTRONIC 330						•	•	•			✓
	DIGTRONIC 530						•	•	•			✓
	IMPERIAL 400 - MAJOR 220 - 320 START						•					
	MAJOR TRONY 340						•	•	•			✓
	MAJOR 420 - 520 - 620 START						•					
	MAJOR 650 - 1000 START						•					
	MAJOR 1500 START						•					

СОЕДИНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

С помощью зарядных устройств есть возможность заряжать одновременно два аккумулятора. Существует параллельное и последовательное соединение.

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

При последовательном соединении аккумуляторы должны иметь одинаковую емкость в ампер-часах.
70Ah - 70Ah
 Напряжение равно сумме напряжений отдельных аккумуляторов.
12V + 12V = 24V

2. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

При параллельном соединении аккумуляторы должны иметь одинаковое напряжение.
12V - 12V
 При данном типе подключения происходит суммирование тока заряда.
40Ah + 45Ah = 85Ah

ТИПЫ АККУМУЛЯТОРОВ

Аккумуляторы со свинцом-сурьмой (PbSn), свинцом-кальцием (PbCa) или свинцом-кальцием-серебром (PbCaAg) с жидким электролитом, состоящим из раствора воды и серной кислоты.

Аккумуляторы WET чаще всего используются в автомобильном секторе.

Аккумуляторы со свинцом-кальцием (PbCa) имеют электролит в виде геля. Полностью герметичны, благодаря чему они могут использоваться в разных положениях без риска выхода наружу электролита.

Эти аккумуляторы нуждаются в обслуживании.

Аккумуляторы со свинцом-кальцием (PbCa) с твердым электролитом, в котором элементы из стекловаты поглощают и удерживают всю содержащуюся кислоту. Они полностью герметичные и позволяют использоваться в разных положениях без риска выхода наружу электролита.

Данный тип аккумуляторов не нуждаются в обслуживании.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.blueweld.nt-rt.ru || эл. почта bdw@nt-rt.ru
